


La Mante Religieuse n°14.950 Abat-jour Opaline (A) et Acétate (B)

Design François Rispal 1950 *Fabriquée en France / Handmade in France*



CONSIGNES DE SECURITÉ

Convient uniquement pour une utilisation en intérieur.
Utilisez toujours la source lumineuse recommandée ou équivalente.
Une fois monté et branché sur le secteur, ne pas couvrir le produit.
Assurez-vous qu'avant de remplacer l'ampoule la lampe est débranchée du mur et froide au toucher.
Si le câble est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant via son service technique.
Le fabricant n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.
Ne pas placer le produit sur des surfaces humides ou conductibles.

SAFETY INSTRUCTIONS

Lamp suitable for indoor use only.
Always use the recommended light source or equivalent.
Once assembled and connected to the power grid, do not cover the product.
Make sure that before replacing the bulb the lamp is disconnected from the wall and cold to the touch.
If the cable is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer through its technical service.
The manufacturer is not responsible for any misuse of the product.
Do not place the product on wet or conductive surfaces.

INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

(Ampoule non fournie/ Bulb not supplied) Ampoule/ Bulb LED E14
Recommandation/ Recommendation: 11W / 2700K
Compatible avec les ampoules de classe d'efficacité énergétique (C.E.E): A++
Compatible with bulbs of the Energy efficiency class (E.E.C): A++

Toujours utiliser la source lumineuse recommandée ou une source équivalente
Always use the light source recommended or equivalent

Tension d'entrée/ Input voltage: 230 V
(50 Hz / 60 Hz). Fonction de la destination/ According to destination

Câble textile de longueur/ Textile cable of length: 2300 mm / 90,55 in
Interrupteur sur le câble/ Switch on the cable. Plug type C




CLIQUEZ ICI/ CLICK HERE




VIDEO →







AUSSI DISPONIBLE EN VIDÉO
ALSO AVAILABLE ON VIDEO



Version Opaline (A)




Version Acétate (B)




Part 01 - Pieds / Feet


01.1



01.2



01.3




FR Visser un quart de tour.


EN Screw only a quarter turn.

Part 02 - L'âme / Body


02.1



02.2




02.3




FR Visser un quart de tour.

EN Screw only a quarter turn.




02.4




FR Appuyer sur le câble pour l'introduire dans la cavité.

EN Press the cable into the cavity.






Part 03 - Pieds et Âme / Feet and Body

03.1





03.2







FR Ne pas serrer fortement à la fin. La tête de la vis doit dépasser 1,5mm.

EN Don't tighten hard at the end. The screw head should exceed 1.5mm.

03.3




03.4




Part 04 - Version A. Abat-jour Opaline

04.1




04.2



Part 04 - Version B. Abat-jour Acétate


04.1



04.2

FR Incliner légèrement la "pièce F" dans le cerclage inférieur puis la redresser horizontalement.

EN Tilt the "part F" slightly in the lower strapping and then straighten it horizontally.



FR Tourner légèrement la "pièce F" pour la verrouiller au cerclage inférieur.

EN Rotate "part F" to snap it into the lower strapping.